

Dřevěné krytiny MeisterParkett. longlife, Lindura a Nadura lze, alternativně k plovoucí pokládky, celoplošně přilepit k podkladu. Podmínkou je použití doporučeného lepidla.

Je bezpodmínečně nutné, aby byl dodržen i návod na pokládku podlahových krytin se zámkovým spojem Masterclit Plus, Unizip i obecné pokyny a doporučení, stejně tak jako přípravná opatření vyplývající z návodu na pokládku.

K celoplošnému lepení MEISTERWERKE doporučuje výhradně "tvrdá", proti posunu odolná lepidla bez obsahu vody, nebo organických rozpouštědel (dle ISO 17178).

V případě potřeby dalších informací se obraťte na výrobce lepidla.

Informace k doporučeným lepidlům:

Doporučení jednotlivých typů lepidel vychází ze zkoušek jejich výrobců.

Z důvodu variability a rozdílů podmínek v místě pokládky, není možné z doporučení vyvozovat jakékoliv nároky na záruku. Za systém lepení tak nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto doporučujeme před pokládkou provést několik pokusných lepení materiálu na podklad, nebo se, k zodpovězení dotazů, spojit technickou podporou výrobce lepidla.

Technika pokládky:

Každý jednotlivý podlahový dílec je třeba uložit do lepidla na lože a následně ho do něj vtlačit tak, aby došlo k co možná nejlepšímu provázání se spodní stranou lamely. K zamezení vzniku suchých, dutých, míst, je vhodné materiál zatížit. Přitom je třeba důsledně dodržovat veškeré pokyny výrobce lepidla, jakou je doba zpracování, doba reologace, poměry jednotlivých složek lepidla, apod.

Obecně platí, že podklad musí být vhodný pro pokládku dřevěných podlahových krytin dle DIN 18 365 a 18 356, tedy rovný, suchý, čistý, bez prasklin a spár, a musí mít dostatečnou tlakovou a tahovou odolnost.

Bezpodmínečně nutná hodnota zbytkové vlhkosti podkladu měřená CM metodou:

Cementový potěr: 2,0 CM-% (v případě podkladu vybaveného podlahovým topením: 1,8 CM-%)

Anhydrid: 0,5 CM-% (v případě podkladu vybaveného podlahovým topením: 0,3 CM-%)

Tyto hodnoty jsou platné i pro rychloschnoucí cementové potěry (Schnellzement-Estriche SZE), beton a cementové potěry s přidanými složkami (Estrichzusatzmitteln EZM).

Před započítím pokládky je třeba, aby zhotovitel nejprve zkontroloval podklad a určil, zda je vhodný pro daný typ pokládky, požadovanou zátěž a způsob užívání. Výše uvedená kontrola musí probíhat v souladu s obecně platnými předpisy. Pokud podklad vykazuje jakékoliv vady, nebo je se, z důvodu struktury podlahové konstrukce, možné obávat vzniku škod v budoucnu, je třeba aby zhotovitel tyto skutečnosti písemně uvedl formou námitek, a to zejména při:

- větších nerovnostech
- prasklinách v podkladu
- nedostatečně suchém podkladu
- nedostatečné pevnosti podkladu, nebo povrchu
- neočištěném podkladu na jehož povrchu se nalézá
- např. olej, vosk, lak, zbytky barvy, apod.
- nesprávné výšce podkladu, respektive nevhodné výšce
- vzhledem k navazujícím stavebním prvkům
- nevhodné teplotě podkladu
- nevhodných podmínkách v místě pokládky
- chybějícím protokolu o nátopné zkoušce u podkladů
- vybavených podlahovým topením
- nedodržení dilatačních spár v podkladu, nebo jejich uzavření
- chybějících přesazích krajů
- chybějícím označení bodů pro měření vytápěných
- podlahových ploch
- chybějícím plánu dilatačních, přechodových a
- technických spár v podkladu (pokud je nutný)

fidbox®

Životnost a uchování hodnoty dřevěných podlahových krytin silně ovlivňují výkyvy v teplotě a vlhkosti vzduchu. Proto doporučujeme použití fidboxu (měřicího přístroje společnosti floorpotector), který je schopen dlouhodobého záznamu teploty (°C) a relativní vlhkosti vzduchu (%) v bezprostřední blízkosti krytiny. Uložená data je možné načíst skrz povrch krytiny pomocí speciální čtečky. Pokud by došlo k škodní události, je tak možné velmi rychle zjistit příčinu a vyhnout se dlouhému pátrání.

Doporučená lepidla k celoplošnému lepení
MeisterParkett. longlife, Lindura® a Nadura

Výrobce	Lepidlo
	Bona Titan
	WOOD H 770 ECO PREMIUM
	collfox P 850
	Ultrabond Eco S968 1K / Ultrabond Eco P909 2K Fast
	PARKETTKLEBSTOFF X-BOND MS-K 530
	SikaBond-700 Parquet Premium
	UZIN MK 92 S / UZIN MK 250
	WAKOL MS 290 / WAKOL PU 225
	STAUF SPU 570 / STAUF PUK 446 / STAUF PUK 455
	PCI PAR 360 / PCI PAR 365
	SCHÖNOX PU 960 PARKETT / SCHÖNOX PARKETT 600
	P 625 / P 690 / P 699
	WULFF Parkettstoff 90
	ARDEX AF 485 / ARDEX AF 490
	158 Eurowood MS PLUS / 145 Euromix Wood Extra
	Bakit PU-P

Před započítím pokládky se bezpodmínečně ujistěte, zda je lepidlo vhodné pro použití v místě pokládky a pro daný typ zátěže. V případě jakýchkoli dotazů a hledání alternativ se obraťte na výrobce lepidla.

